




Schema für Getriebeaufgaben

Gewerbeschule Lörrach

https://ulrich-rapp.de/Getriebe_Schema_Uebersetzungsberechnung.odt
 Schema für Getriebeaufgaben im Abi (TG in BW), 03.01.2018, S.1/1

Ausgang Steckdose = 	M	Ausgang Motor =	G	Ausgang Getriebe =	V	Ausgang Verbraucher	
Eingang Motor		Eingang Getriebe		Eingang Verbraucher		Formeln für Seilwinden gelten auch für andere Umfangsgeschwindigkeiten: Antriebsräder, Schnittgeschwindigkeiten, Zahnstangen ..	
Kennwerte Zähnezahl z Riemenscheiben \varnothing d			$z_{1..}(d_{1..}) = ..$ $i_{1..} = ...$			$d_{Tr} =$ $F_S =$ $v_S =$	
Drehzahl n		n_M	$i_G = \frac{n_M}{n_G}$	n_G	$i_V = \frac{n_G}{n_V}$	$n_V = \frac{v_S}{\pi \cdot d_{Tr}}$	
Übersetzung i			$i_{ges} = \frac{z_2 \cdot d_4 \cdot \dots}{z_1 \cdot d_3 \cdot \dots}$ z & d sind austauschbar		$(i_V = 1)$ meist = 1	$\frac{n_{zu}}{n_{ab}} = i_{ges}$ $i_{ges} = i_1 \cdot i_2 \cdot i_3 \cdot \dots$	
Moment M		M_M	$i_G \cdot \eta_G = \frac{M_G}{M_M}$	M_G	$(i_V) \cdot \eta_V = \frac{M_V}{M_G}$	$\frac{M_{ab}}{M_{zu}} = \eta_{ges} \cdot i_{ges}$	
Wirkungsgrad η	η_M		η_G		η_V	$\eta_{ges} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdot \dots$	
Leistung P $P_E = U \cdot I$	$\eta_M = \frac{P_M}{P_E}$	P_M	$\eta_G = \frac{P_G}{P_M}$	P_G	$\eta_V = \frac{P_V}{P_G}$	$\frac{P_{ab}}{P_{zu}} = \eta_{ges}$	
Zusammenhänge in den Spalten:		$P_M = 2 \pi \cdot M_M \cdot n_M$		$P_G = 2 \pi \cdot M_G \cdot n_G$		$P_V = 2 \pi \cdot M_V \cdot n_V$	Zusammenhänge in den Zeilen

Bei Vergleichen (reicht .. aus ?) muss das Angebot an Leistung und Drehmoment größer als der Bedarf sein: links \geq rechts !

Eine Übersetzung kann mit Zähnezahlen z genauso gerechnet werden wie mit Riemenscheibendurchmessern d. Die (Teilkreis-)Durchmesser d von Zahnrädern kann man mit dem Modul m berechnen: $d = z \cdot m$. Zähnezahlen, Durchmesser und Übersetzungsverhältnisse werden in der Reihenfolge des Kraftflusses nummeriert. "Ein"-gängige Schnecken haben die Zähnezahl $z=1$, "zwei"-gängige Schnecken $z = 2$ usw. Bei Übersetzungen von Riemetrieben wird der Schlupf vernachlässigt. Nicht angegebene Übersetzungen und Wirkungsgrade werden mit 1 angenommen. Wenn auch für die Wellen Wirkungsgrade angegeben werden, müssen diese sinngemäß eingerechnet werden. Zeichnen Sie sich beim Lesen der Aufgabe das obige Schema auf (natürlich nur grob und ohne Formeln), und tragen Sie die gegebenen und gesuchten Werte übersichtlich ein. Suchen Sie dann den Weg, auf dem Sie vorgehen wollen. Zuletzt berechnen Sie die Werte auf diesem Weg bis zur gesuchten Größe.